


型紙の使用方法

1. 型紙の床面を床に合せて壁に貼り付けてください。
2. 給排気筒穴位置に印をつけてください。



標準設置給排気筒取付穴あけ中心

ストーブ排気口位置

R138

80

φ83~96

830

968

692

給排気筒標準設置取付け型紙

給排気筒の取り付け(つづき)


壁固定金具による本体の固定

給排気筒の取り付けが終わりましたら、ストーブと壁とを附属の壁固定金具で固定してください。

- 壁の材質により壁固定金具の固定する方法が異なりますので、**ストーブの固定**を参照して適切な方法で固定してください。

延長給排気方式の工事方法

- 標準給排気以外にも排気管や給気管を延長して取り付けることができます。給排気筒の呼び径D49タイプの別売延長セットを使用して延長工事を行ってください。



- ストーブについている排気管抜け検知リード線は約2mまで延長できます。それ以上の場合は別売延長コード線 (FR-1) で延長してください。



- 延長配管の長さが3m以下、曲がりは3箇所以下になるように配管してください。それ以上延長しますと異常燃焼することがあります。
- 排気管の取り付けはストーブ本体出口を最も低い位置とし、上り勾配で取り付けてください。下り勾配や凹部になっていると排気管にドレンがたまり、異常燃焼の原因になります。
- 排気管接続部の全てにストッパリングの取り付けを確実に行ってください。「E-19」を表示し点火できないことがあります。

試運転

- 試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。詳しくは取扱説明書の38ページを参照してください。

廃棄するときの注意

- ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。リサイクルの支障となります。

この線を床に合せてください。